

Panneaux brise-vue : nos conseils de pose

1. Se munir de 2 tuyaux KG (Ø 200-250 mm, 400 mm de longueur chacun)
 2. Définir l'entraxe en présentant le panneau
 3. Creuser deux trous dans la terre, puis y insérer les tuyaux KG en respectant le bon entraxe. Remblayer la terre autour des tuyaux pour les stabiliser. Bien tasser.
 4. Fixer les pieds au panneau à l'aide des vis en inox fournies.
 5. Mettre le panneau en place dans les tubes vides.
 6. Remplir les tubes de sable, autour des pieds, sur une hauteur de 300 mm. Tasser le sable.
 7. Terminer de remplir les tubes avec du mortier.
 8. Maintenir le panneau en place durant le temps de séchage du mortier (si nécessaire).
- ▶ Plusieurs panneaux peuvent être juxtaposés et vissés entre eux. On peut alors sceller deux pieds dans le même tube. Prévoir un tube de Ø 250-300 mm.
 - ▶ Pour une question de résistance au vent, laisser un vide de maximum 100 mm entre le sol et le panneau